


本機械について

- 本機器の蒸気発生制御は室内に設置されているサーモセンサーによって行われます、予め設定した温度に達しますとサーモセンサーの制御によって機器の運転が行われます、設定温度に達してから入浴をお楽しみください。
- 本機はカルシウム滞留物除去の為に運転停止後 60 分～ 90 分の間と累積運転時間 4 時間経過後に、タンク内のカルシウム除去の自動洗浄装置が働き貯水タンクを洗浄乾燥する機能が備えられています。電源を OFF にしても機械が動き給水と排水を繰り返す事がありますが故障ではありません。
(タンク洗浄中は機械の運転が 10 ～ 15 分停止します)
- 本体の電源 ON/OFF は必ず操作パネルで行ってください。
ブレーカーもしくは本体電源スイッチで電源を OFF にすると、本体への給電が止まり、自動洗浄プログラミングが乱れて、次回電源 ON 時に最長 90 分機械が動かない場合があります。

TYLO® スチームジェネレーター

2/4/6VB・6VA・9VA・12VA・TX202w



□基本的な使用方法はON/OFFボタンで行います。

ONボタンを押すとランプが点灯してスチームが発生します。
もう一度ボタンを押すとランプが消えて機械が停止します。
(運転中は右隣の赤いランプが点灯します)

□タイマー予約 (設定した時間に電源ONになる機能)

- ①TIMEを押すとディスプレイに0:00の表示が出ます。
- ②▲▼にて時間をセットしてください
- ③時間をセットしたらTIMEを押して、ONを押して完了です。
- ④設定完了するとON/OFFの横のランプが点滅します。
- ⑤設定を解除する場合はOFFを押してください (ランプ消灯)

□温度設定


- ①ディスプレイ部分には現在の浴室内の温度が表示されています。
- ②TEMPを押すと現在の設定温度が点滅表示されます。
- ③▲▼にて希望の温度に合わせてTEMPボタンを押して完了です。

□最大連続運転時間の変更



(消し忘れ防止、初期設定では3時間[53番]に設定されています)
待機状態から温度調節の▲▼を同時に長押しし続けてください
ディスプレイに53と点滅表示が出ます。以下の番号が設定番号になっており
▲▼を使って以下のいずれかの番号を選択してTEMPボタンを押して設定完了です
NO.15 : 1時間 NO.53 : 3時間 NO.54 : 12時間 NO.68 : 24時間

TYLO® スチームジェネレーター TX202w

[スチーム ON/OFF]




- ①画面をタッチ ②ランプがつきます ③ ①のアイコンに合わせてOKボタンをタップしてスチームON/OFF




運転中はこのランプが点灯します
 運転を停止するとこのランプは消えます

[温度設定変更]

- ① 上下矢印を使って温度設定のアイコンを選択しOKをタップ




- ② 現在の設定温度が表示されます。上下矢印を使って好みの温度に変更しOKをタップして完了です。




[チャイルドロック]

画面に鍵のマークが表示されている場合
 チャイルドロックがかかっています。
 チャイルドロックの設定&解除はホーム/リターンの
 二つのアイコンを同時に長押しで設定&解除が出来ます。




操作に迷ったらこのボタンを
 押すと1番最初の画面に戻ります

チャイルドロック 解除方法





長押し

その他設定



□ ≡ **メニュー画面**を選択すると以下の設定ができます

- Set clock 時間の設定が出来ます
- Language 使用する言語の変更（日本語はありません）
- Display ディスプレイのスリープ時間を設定できます（3～60秒）
- Autolock チャイルドロックのON/OFF設定が出来ます
ONになっている場合はステータス表示の部分に鍵のマークが点灯します。
- Vibration 本体に触れた際の振動のON/OFF設定ができます
- Service 下記↓その他設定画面に移行します（コード番号124）



- Bath Limit 最大連続運転時間の設定ができます
- Temperature Limit 最大の設定温度を設定できます
- Temperature Scale 温度を摂氏or華氏にするか設定ができます
- Time format 時計の24時間表示or12時間表示の設定が出来ます
- Light Switch 室内ライトの設定出来ます（通常は使用しません）
- Cleanup 自動洗浄プログラムの通知設定ができます
- External Switch function 外部スイッチの設定が出来ます
- Factory Reset 本機械を工場出荷状態に戻します(コード番号421)
- Test TYLOのエンジニアがテストの為に使用します